
5 配線工事

配線図にしたがって、あたたかツイン12-FSの結線を行います。



↑ 警告 送り配線は1回路は1400Wまでです。それを超えると火災の危険があります。

1. 元電源引込み

コントローラー各回路への電源用中継ケーブルは単独回路とし、配線用遮断器(MCB)、漏電遮断器(ELB)を取付けてください。

(1)**MCB**

各回路の容量に合ったものを取付けてください。

あたたかツイン12-FS定格消費電力合計	電源線太さ	MCB容量
1400W以下	2.0mm	20A

(2)ELB


感度電流30mAのELBを取付けてください。

⚠ 注意 MCB と ELB の設置は「電気設備技術基準」第 228 条第 9 号により義務付けられています。

2. ヒーターパネルの接続


(1) 中継ケーブルとの接続

先に引き込んだ中継ケーブル(VVF2芯)・ アース線(IV)とヒーターパネルを付属の コネクターを用いて接続します。




(2) パネル同士の接続

図のように、両方の口出し線を同色の線同士それぞれ付属のコネクターを用いて接続します。接続は黒、白、緑の3本です。(黒・白:電源線、緑:アース線です)接続後、パネル開口部にコネクターを納めます。



(3) 端末処理


送り配線の端末部は、コントローラーに同梱の絶縁キャップを用いて処理します。



☆警告 端末処理を施さないと漏電やショートの原因になります。

(4) カバー板取付け

接続開口部のカバー板には両面テープが張られています。離形紙をはがして固定してください。




《コネクター接続の注意点》

(1)中継ケーブル (VVF2.0mm)、アース線 (IV1.6mm) との接続

絶縁被覆をコネクターの長さゲージ(18mm)に合わせて取り、コネクターの黒・白に中継ケーブルを、透明部分にアース線を、それぞれ銅線がコネクターの中央線に到達するまで差し込んでください。

(下図参照)




(2)ヒーターパネルとの接続

口出し線(黒・白)とアース線(緑)をコネクターの同色の位置に差し込みます。 この場合、棒端子の先端はコネクターの中央線に到達するまで差し込んでください。 (上図参照)

⚠警告

棒端子及びケーブルは、コネクターの中央線まで確実に差し込んでください。 (下図参照)

差し込み不充分の場合、漏電や火災のおそれがありますので、 特にご注意ください。



⚠警告

- 1. コネクターに差し込む銅線や棒端子の太さは1.6mm、2.0mm専用になっていますので、それ以外の太さのものは使用しないでください。
 - 接続不良により火災の原因となります。
- 2. 送り配線の1回路は1400Wまでです。それを超えると火災の危険があります。

参考 口出し線をコネクターから抜き取る時は、口出し線又はコネクターを回転させな がらおこなってください。

回転させずに抜き取りますと、コネクターが傷みますので、ご注意ください。

6 試 運 転 1

試 運 転

ヒーターパネルの絶縁抵抗を各回路測定してください。 その後コントローラーを仮設置し、試運転を次の要領で行ってください。 (1)コントローラーに100Vを通電してください。

☆警告 通電する電圧を間違わないでください。
コントローラーが焼損したり、火災の原因となります。

- (2)「運転/停止」スイッチを押し、設定温度表示が表示する事を確認してください。
- (3)「温度調整」スイッチを押し、設定温度表示が1つずつ移動する事を確認してください。
- (4)温度調整を「最大」にして、床が暖かくなることを確認してください。

《もしもこんな場合》

(1) 絶縁抵抗値が10MΩ以下の場合

配結線の再チェックをしてください。

(2) 床全面が暖かくならない場合

- ①配線を見直してください。
- ②配線が正常である場合、電源線に100Vがきているかどうかをチェックしてください。 100Vがきている場合はコントローラーをお取り替えください。
- (3) 漏電遮断器が落ちる場合

ヒーター線各回路の絶縁抵抗を再チェックしてください。 (電源線とアース線に絶縁抵抗計をあてる。)

(4) コントローラーが異常の場合 (CR-140、CR-150の場合)

「02」表示がでた場合、コントローラーが破損している可能性がありますので、結線を見直 し正常であればコントローラーをお取り替えください。

☆警告 コントローラーは分解や改造しないでください。異常動作、感電、火災の危険性があります。

7 床仕上げ工事

あたたかツイン12-FS施工・試運転完了後床材を施工し、床面の仕上げを行ないます。 床仕上げ材の種類で施工方法が異なります。


1. 床仕上げ材と施工法

種類	木 質 系		+ ^° l	
	釘 · 接着角	」併用施工	直貼り施工	カーペット
床 材サイズ	90mm幅 101mm幅 106mm幅 144mm幅	145mm幅 151.5mm幅 303mm幅	クッション材 裏貼りタイプ を除く 直貼り床材	毛足長さ8㎜以下
施工法	あたたか用ボンド、フロ303mmピッチ(ヒーター能部ライン上)に線状に塗布し、床材を所定位置上のフロアーネイルを数	-パネル上は釘打ち可こあたたか用ボンドを において、長さ38㎜以	直床ボンドウ レタンを全面 に塗布します。 (700g/㎡)	カーペットメーカーの指 定する方法 〔ご注意〕 アンダーカーペット(フェルト)は、使用しない でください。

- ↑注意 1. 指定仕上げ材以外は使用しないでください。変形や変色をする恐れがあります。
 - 2. 仕上げ材の施工にはフィニッシュネイルを使用しないでください。目すきや変 形の恐れがあります。

2. 施工手順

床仕上げ材の施工(仕上げ用床材割付図に従って施工します)



ヒーターパネル 仕上げ用床材 ボーダー用合板


↑警告 あたたかツイン12-FSは、釘打ち可能 場所以外に釘打ちを行わないでください。 感電や火災の原因となります。

木質系床材はいずれもあたたかツイン12-FSと直交する方向に施工します。

接着剤・釘併用施工のフローリングタイプ床材の場合は、あたたかツイン12-FSの長辺(3) ×2.5尺タイプは短辺)位置(釘打ち可能位置)と床材の短辺実位置を合わせてください。

★ 参考 施工時には指定の接着剤をかならずご使用ください。 目すき、床鳴りの原因となります。


> あたたかツイン12-FSの目地と仕上げ床材の目地が 重なる部分はサネ近くにもサネにそって接着剤を打ち、 サネ接着してください。目すきの原因となります。



():床材巾mm


フロアー長辺目地と 結線ボックスがうま く逃げているのでサ ネ釘打ち可能


・仕上げ材の割付けを行い、貼り始め寸法出し を必ず行ってください。寸法出しは先に施工 したヒーターパネル位置を基準に行います。 (不必要にフロアー長辺目地とヒーターパネ ル結線ボックスを重ねないようにするため です)



・結線ボックスとフロアー長辺目地が重ならないようにするため、フロアーの施工時に割付け 図に記載の寸法値を守って墨出し・フロアー施工してください。

ヒーターパネル(結線ボックス)とフロアーとの位置関係のみの問題ですので、フロアー幅 カットせずに済ますためにヒーターパネル位置をずらして墨出し線②が壁際になるよう敷設 しても大丈夫です。






8 コントローラーの取り付け・試運転2


内装工事終了後、次の要領でコントローラーの取り付けを行ってください。

- ①コントローラーを取りつける為の穴を開けてください。
 - CR-110型:96×56mm CR-140型:96×156mm CR-150型:96×156mm
- ②コントローラーに中継ケーブルと電源用中継ケーブルを接続してください。
- ③端子保護カバーを本体に取り付けます。
- ④取り付け金具を用いて本体を壁に固定します。
- ⑤表面プレートを取り付けます。
- ⑥14頁に記載の「6.試運転1」と同じ要領で通電して試運転してください。

〈コントローラー接続の注意点〉




コントローラー取り付け図




9 配線・結線例


1. CR-110型 (700Wまで)




2. CR-140型 (1400W×2まで)



3. CR-150型 (2面切り換え1400W×2)



4. CR-140型・CR-150型+リレーR-202(1400W×3まで)



工務店様・電気工事店様へのお願い

下記の項目をご確認のうえ工事してください。

		"あたたかツイン12-FS"木工事チェック項目	チェック橋	
1	コン	トローラーに同梱されている施工説明書(2冊)はありますか。		
	*	1冊は電気工事店様にお渡しください。		
2	割り	付けはできていますか。		
3	根太間ピッチは303㎜以内になっていますか。			
4	12mm厚以上の耐水合板もしくはそれにかわる床下地材がありますか。			
(5)	床下に断熱材は入っていますか。			
6	⑥ コントローラー取り付けの壁内厚みは確認しましたか。			
	Cl	R-110型:65㎜以上、CR-140型及びCR-150型:52㎜以上		
	*	リレーR-202を使用する場合は65mm以上です。		
7	中継	ケーブルの引き込みはすんでいますか。		
8	ヒー	ターパネルの上に流し台、ハッチ、収納セット等の施工は出来ません。		
	その	パネル表面にカット、穴開け、ビス打ち、釘打ち等の加工も出来ません。		
	確認	しましたか。		
9	コン	トローラーに同梱されている保証書、取扱説明書はお施主様に渡しましたか。		
		"あたたかツイン12-FS"電気工事チェック項目		
A)	準	備 材 料		
	1	配線図はありますか。		
	2	MCB(過電流遮断器)は取り付けていますか。		
	3	ELB(漏電遮断器)は取り付けていますか。		
	4	VVF2.0 mmは準備されましたか。(電源用中継ケーブル用、中継ケーブル用)		
	(5)	IV 線 1.6 mmは準備されましたか。(アース線用)		
B)	抵	坑値測定 (絶縁抵抗計は使用しないでください。)		
	1	各パネルの抵抗値は正常ですか。(結線ボックス部を確認してください。)		
C)	電	気 工 事		
·	(1)	電源用中継ケーブルはコントローラーに来ていますか。		
	(2)	中継ケーブル、アース用中継コードの引き込みは出来ていますか。		
	(3)	パネルの消費電力はコントローラーの適合負荷以下ですか。		
		CR-110型:700W、CR-140型·CR-150型:1400W×2回路		
	4	パネルの送り配線は 1400W 以下ですか。		
	(5)	D 種接地工事がなされていますか。		
D)	試	運 転		
	1	試運転前の結線チェックはされましたか。		
	2	絶縁抵抗のチェックをしましたか。		
	3	元電源を入れ、コントローラーの「運転/停止」スイッチを押すと、コントロ		
	_	ーラーが作動しますか。		
	4	通電後30分程度で床があたたまっているのが感じられますか。		

大建工業株式会社

製品 に関する お問い合わせ先	東京 內裝材事業部営業推進室 東部営業課大阪 内装材事業部営業推進室 西部営業課	TEL03-3249-4876 TEL06-6452-6121
品質に関する お問い合わせ先	東京 内装材事業部品質保証室 東部品質保証課大阪 内装材事業部品質保証室 西部品質保証課	TEL03-3249-4815 TEL06-6452-6240
	5北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ) 〒 530-8210	TEL06-6452-6000